
SILVERFOX

Appareil de beauté


F-313B

Appareil de beauté

◆ F-313B Galvanique



1. Interrupteur d'alimentation
2. Puissance
   Augmenter +
3. Puissance
   Diminuer -
4. Augmenter la durée +
5. Diminuer la durée -
6. Sélection du mode
7. Démarrer/Pause



1. Heure
2. Niveau d'énergie
3. Mode sélectionné
4. État de fonctionnement
5. État opérationnel

Mode de fonctionnement

1. Branchez le Galvanic dans la prise correspondante de l'appareil. Lorsque l'appareil est correctement branché au câble d'alimentation, le « bouton d'alimentation » s'allume en rouge. Appuyez sur le « bouton d'alimentation » pour passer en mode de fonctionnement ; l'écran s'affiche alors en blanc. L'appareil démarre par défaut en mode de sortie de la sonde oculaire ; par conséquent, la durée de sortie de niveau 1 est réglée sur 15 minutes.

2. Vous pouvez sélectionner différents modes en fonction de vos besoins ; appuyez sur le « bouton de mode » pour sélectionner la sonde ultrasonique adaptée au visage ou aux yeux.

3. Appuyez sur le « bouton d'augmentation/diminution de la durée », qui vous permet de régler la durée de fonctionnement de 1 à 30 minutes.

4. Appuyez sur le bouton « Démarrer »/« Pause » pour lancer le fonctionnement. Le niveau de puissance est réglable, ce qui permet de le configurer de 1 à 10.

5. Si vous souhaitez que la sonde galvanique s'arrête pendant le traitement, vous pouvez appuyer sur le bouton « Pause ».

6. Appuyez sur l'« interrupteur d'alimentation » pour éteindre l'appareil une fois l'opération terminée ; à ce moment-là, l'« interrupteur d'alimentation » s'allumera en rouge. Nettoyez la sonde galvanique avec de l'alcool à 75 % après avoir débranché le câble d'alimentation et rangez-la dans un endroit sec.

Durée d'utilisation recommandée

1) Durée du traitement de pénétration : 2 minutes en mode anionique, suivies de 6 minutes en mode cationique.
2) Durée du traitement de nettoyage : 6 minutes en mode anionique et 2 minutes en mode cationique.

Précautions d'emploi F-313B

⚠ Avertissement

- Ne pas appliquer le rouleau directement sur le globe oculaire ni le mettre en contact direct avec l'œil.
- Il est interdit d'utiliser ce produit pour les personnes et les pièces suivantes :
  ① Les femmes enceintes et les personnes ayant des implants métalliques ;
  ② Les personnes souffrant d'allergies ou d'un cancer ;
  ③ Les brûlures cutanées, les échaudures, les coups de soleil, les inflammations ou autres lésions ;
  ④ Les personnes présentant une dilatation des capillaires.
- Il est interdit d'utiliser des solutions fortement alcalines afin d'éviter tout dommage chimique.
- Cette fonction ne doit pas être utilisée à d'autres fins que cosmétiques.

⚠ Attention

- L'acidité et l'alcalinité des produits de soin de la peau doivent correspondre aux pôles positif et négatif du rouleau. Lorsque le rouleau est positif, le liquide d'application est acide (+) ; lorsque le rouleau est négatif, le liquide d'application est alcalin (-). Si le choix des produits de soin de la peau n'indique pas directement leur acidité ou leur alcalinité, vous pouvez vous procurer des bandelettes de test de pH pour le déterminer.
- Lors de l'utilisation, ne mettez pas le rouleau en contact direct avec le manche. En cas de contact accidentel, l'appareil principal activera la protection automatique et coupera la sortie.
- Les clients ayant des cuticules épaisses doivent d'abord exfolier, puis appliquer uniformément le produit sur la zone à traiter pour l'opération d'ionisation.
- Différentes substances (deux produits chimiques ou plus) ne peuvent pas être introduites ensemble ou successivement sur la même zone, qu'elles aient ou non la même charge.
- Dans des conditions normales, l'effet de l'ionophorèse est inversement proportionnel au poids moléculaire de la substance introduite, c'est-à-dire que plus le poids moléculaire est élevé, moins l'effet est efficace, et plus le poids moléculaire est faible, plus l'effet est efficace.

Caractéristiques du produit

Référence du produit	F-313B
Tension/Fréquence	AC 100V-240V,50/60Hz
Puissance	4W
Dimensions du produit	20.8×23×7.5 cm
Dimensions de l'emballage	37×27.5×14 cm
Contenu de l'emballage	Unité principale × 1
	Étagère pour accessoires × 1
	Manche à roulettes × 2
	Manettes de commande × 2
	Cordon d'alimentation × 1



Ne jetez pas les appareils électroménagers anciens ou défectueux avec les déchets ménagers ; ils doivent être déposés exclusivement dans des points de collecte publics.

▲ Avant utilisation, lisez attentivement les spécifications du produit. Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis..